

TIMBRATRICE A SECCO COMPLETA DI CARATTERI



Strumento indispensabile e di facile utilizzo, utilizzato per imprimere lotto e scadenza su tubetti in alluminio e plastica, bustine termosaldate, sacchetti in plastica, scatole in cartoncino ecc..., per effettuare la marchiatura basta esercitare una modesta pressione attraverso la leva (che dato la sua lunghezza defatica il movimento), facendo sì che il porta caratteri con i caratteri precedentemente inseriti imprima sul materiale la dicitura desiderata.

Lo strumento non necessita di inchiostri perché la marchiatura avviene a secco.

Nel porta caratteri si possono inserire un massimo di 14 caratteri.

Lo strumento viene fornito, completo del porta caratteri, un set di 32 caratteri, una staffa scorrevole regolabile per effettuare il riposizionamento dell'oggetto da marchiare in automatico, (con una lunghezza max 20 cm circa) e di una piastra in plastica per poter appoggiare anche oggetti più lunghi.

La timbratrice consente di marchiare oggetti fino ad 8 cm dal bordo

Lo strumento è realizzato interamente in acciaio inox.

Dimensioni:

LxPxH cm cm 25x30x35 (con leva installata)

Peso Kg 6.0

